# MANUAL DE OPERAÇÃO VIBRADORA PARALELA W18 DMAN





<sup>\*</sup> Foto meramente ilustrativa

ÍNDICE				
	Páginas			
1Instalações	3			
1.1 Conexão	3 3 3 4			
1.2 Esquemas Elétricos	3			
2 Operação	4			
2.1 Formas de Operação do Equipamento	4			
2.2 Processo de Acabamento	4			
2.3 Procedimentos de Material	4			
3 Ajustes e Manutenção	4			
3.1 Motovibradores	4			
3.2 Revestimento	4			
3.3 Regulagem dos Excêntricos	4			
3.4 Molas	4			
3.5 Cuba e Base	5			
3.6 Dreno de água residual	5			
3.7 Reaperto dos parafusos	5			
3.8 Tabela de Manutenção Preventiva	5			
4 Especificações Técnicas	5			
5 peças de reposição	4 5 5 5 5 5 5 6			
6 Desenho equipamento	6			
7 Checklist	7			
- Ficha de equipamento				
- Laudo de Processo				

# **ATENÇÃO**

O equipamento é fornecido travado,conforme indicado pelo adesivo abaixo. Para destravá-lo, retire os parafusos de travamento. Este procedimento deve ser realizado antes de fazer a conexão com a rede elétrica.



# 2 Operação

#### 2.1. Formas de operação do equipamento

A operação dos equipamentos vibratórios é extremamente simples devido à pequena complexidade do sistema. A regulagem do equipamento envolve uma única operação que descrevemos no item 3.3. Em casos especiais o equipamento poderá ser fornecido com inversor de freqüência para controle de rotação do motovibrador.

#### 2.2 Processo de Acabamento

Chamamos de processo o conjunto de ações, produtos e regulagens do equipamento, que culminam no acabamento que desejamos imprimir às peças. Cada peça tem um processo de acabamento diferente da outra. Essas informações podem ser obtidas diretamente com a Rebarba.

## 2.3 Procedimento de Material

Nos vibradoress paralelos a descarga pode ser feita manualmente ou através da tampa de saída lateral (quando houver).

## 3 Ajustes e Manutenção

## 3.1 Motovibradores

Os motovibradores das séries MVE necessitam de manutenção periódica dos rolamentos, à exceção de casos especiais que serão relatados na entrega do equipamento. Os motovibradores são lubrificados com graxa Longterm 2 da Molykote e deverão ser lubrificados com graxa igual ou similar. O intervalo de lubrificação para estes equipamentos deve ser aproximadamente 800 horas de funcionamento.

Tipo de motor	Qde. de Graxa	Intervalo de Lubrif.
MVE300/18	ISENTO	ISENTO

OBS: Apesar de serem equipamentos robustos devese considerar pausas no processo de acabamento para que haja um bom resfriamento do motovibrador. Caso isso não seja possível, deve-se optar pôr um sistema de resfriamento com ventiladores ou outros sistemas de movimentação de ar.

## 3.2 Revestimento

O revestimento em borracha vulcanizada é isento de manutenção e tem durabilidade variável, de acordo com o processo utilizado. Nas espessuras desenvolvidas na Rebarba Brilho a média de durabilidade é de 7000 horas. No entanto, alguns produtos podem interferir neste tempo, entre eles estão os derivados de petróleo e solventes à base de percloro que degradam a borracha diminuindo sua vida útil.

Tipos	Resistência				
De Resistências	Óleo	Solvente	Alta Abrasão	Corte	
Borracha Mad. 60sh.	В	В	М	М	
Borracha Mad 30sh.	В	В	Α	Α	
Borracha Nítrica	Α	М	М	В	
PU 90sh	Α	Α	Α	В	

B = Baixa, M = Média, A = Alta

Caso as peças trabalhadas possuam arraste por solvente, óleo, etc, deve-ser utilizar neutralizantes para minimizar seus aspectos prejudiciais.

Para evitarmos que os danos sejam causados pelo contato direto dos chips com a cuba de aço, deve-se inspecionar o revestimento a cada 2500 horas. Caso sejam observadas falhas (buracos) no revestimento deve-se procurar orientação técnica. No caso da falha ser pequena e estar localizada em pontos de pequena abrasão, pode-se fazer uma pequena correção. No entanto, quando a falha se der no fundo da máquina e tiver dimensões superiores a 15mm de diâmetro, recomenda-se a troca do revestimento. O trabalho sem revestimento resulta em abaulamento e perfuração da chapa, podendo culminar na perda da cuba.

Ohs

Não indicamos o uso de solventes por arraste no interior da máquina. Se for constatado que houve desgaste da borracha por uso de solventes, os danos não serão cobertos pela garantia.

#### 3.3 Regulagens dos excêntricos

Nas paralelas, o acesso aos contrapesos é feito pela parte inferior da máquina. Os excêntricos (meias-luas) externos devem ser movimentados em relação aos internos. A posição pode variar de 0° a 180°, conforme a necessidades de amplitude. Quanto maior a abertura, maior será a amplitude da carga, por conseqüência, menor será a freqüência de rotação. Amplitudes grandes são desejadas para uma rebarbação mais eficiente, ao passo que as pequenas amplitudes com altas freqüências são indicadas aos processos de polimento e brilho.

## 3.4 Molas

As molas helicoidais foram desenvolvidas para suportar o trabalho por anos a fio. No entanto, em condições de grande esforço, poderá ocorrer a quebra destas molas. Caso isso ocorra, as molas deverão ser substituídas de imediato, sob risco de comprometerem o funcionamento do equipamento e criarem pontos de ressonância concentrada. Recomendamos fazer a inspeção das molas a cada 800 horas de trabalho.

## 1 Instalações


Faça a escolha do local de instalação observando as necessidades do equipamento:


- Ponto de entrada de água com registro;
- Ponto de rede elétrica trifásico;
- Sistema de proteção (fusíveis ou disjuntores);
- Ponto de descarte de água residual.

#### 1.1 Conexão

Instale a máquina no local ajuste os "Vibra-Stop" (quando houver) ou a base, mantendo o equipamento corretamente nivelado;

Faça as conexões de descarte e Entrada de água:.





O equipamento é fornecido travado, conforme indicado pelo adesivo abaixo. Para destravá-lo, retire os parafusos de travamento. Este procedimento deve ser realizado antes de fazer a conexão com a rede elétrica.



#### 1.2 Esquemas Elétricos

Faça à conexão da chave de partida à rede elétrica, observando os dados elétricos do equipamento (que está disponível na parte traseira do mesmo): 220V ou 380V/60Hz;

Com relação ao sentido de rotação, o equipamento tem que seguir os seguintes dados:


Carga (Chips/Abrasivos): Sentido Anti-Horário;

<u>Motor</u>: Sentido Horário. (Verificar sentido correto dentro da tampa superior de ferro do equipamento)

Caso o sentido da rotação do equipamento não seja o desejado, inverta as fases do extremo da chave contatora (2T1 ou X, 6T3 ou Z, conforme desenho abaixo) para alterá-lo.

Nunca deixe de colocar um sistema de proteção (fusíveis ou disjuntores) antes da chave de partida.

#### Entrada de rede 220V / 380V



Saída para o motor

### 3.5 Cuba e Base

A cuba e a base dos equipamentos vibratórios não requerem manutenção. Entretanto, com operações muito demoradas exige muito esforço do equipamento, e uma amplitude extremamente grande dos excêntricos, podem gerar pequenas trincas em pontos de ressonância concentrada. Deve-se fazer inspeção em relação às trincas e rachaduras nas primeiras 200 horas de operação. Depois,esta inspeção deve ser realizada a cada 2500 horas. As trincas, caso ocorram, devem ser corrigidas imediatamente, a fim de não comprometerem a estrutura do equipamento.

## 3.6 Dreno de água residual

O dreno da água residual deve ser inspecionado semanalmente, a fim de se evitar os efeitos causados por entupimento. Caso ocorra entupimento, deve-se retirar a carga para se fazer a limpeza dos drenos. Caso o entupimento esteja ocorrendo com freqüência, contate nosso departamento técnico para que sejam providenciadas modificações no equipamento ou na carga de abrasivos.

#### 3.7 Reaperto dos parafusos

Os parafusos do motor são reapertados antes da saída do equipamento, depois de um período de testes. Conforme o equipamento for trabalhando, observe diariamente os parafusos de fixação do motor, havendo alguma folga ou quebra dos mesmos, solicite substituição o mais rápido possível para evitar danos maiores ao motor e a cuba do equipamento.

Obs.: No caso de reforma do motor, assegure que os parafusos de fixação do mesmo estejam muito bem apertados.

## 3.8 Manutenção Preventiva

MANUTENÇÃO PREVENTIVA		
MANUTENÇÃO	TEMPO DE TRABALHO	
Verificação dos drenos	400 horas / 2 meses	
Reaperto de parafusos de fixação do motor	2 horas *iniciais	
(somente em caso de reinstalação)	800 horas / 4 meses	
reiristaiação)	2400 horas / 12 meses	
Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base	200 horas/ 1 mês	
Inspeção das molas	800 horas / 4 meses	
Inspeção do revestimento	2400 horas / 12 meses	

## 4 Especificações Técnicas

Dados Elétricos do Motovibrador:

Equipamento		W18
Tipo de Motor		MVE300/36
Rotação (RPM)		3600
Potência	CV	0.38
Wa		280
Corrente 220		0.73
		0.42
Capacidade Total (Litros)		18
Capacidade Chips (Litros)		11
Capacidade Peças (Litros)		3.6
Dimensões da Cuba (mm)		Ø200x370*
Dimensões externas (mm)		645x455x990**
Peso (kg)		98

\*Ø da Secção x Comprimento internos.
\*\*Largura x profundidade x altura.


## Obs:

- Os motovibradores não são produtos normalizados.
- Os dados aqui apresentados foram fornecidos pelos fabricantes dos motovibradores.
- Podem haver pequenas variações entre modelos iguais de fabricantes diferentes.

## 5 Peças de reposição

Descrição	Item
Mola de Compressão 120mm Diâmetro	03
Espigão latão 1x1	25
Cotovelo MF 1 1/4" Ferro	23
Flange 1 1/4" ferro	24
Conjunto entrada de água	10,14
Mangueira trançada ½"	15
Mangueira trançada 1"	27
Posicionador de mola PU	04
Parafuso aço UNF (fixa o motor à cuba)	32
Tampa acústica	09
<u> </u>	

Vide desenho (Pág 06)



	Mar	nutençã	o de Par	tida		Ма	nutençã	o Preve	ntiva	
	Primeiras		A Cada							
	4 horas	60 horas	200 horas	400 horas	400 horas	2 meses	800 horas	4 meses	2500 horas	12 meses
Reaperto de parafusos de fixação do motor	✓	<b>✓</b>	✓	<b>✓</b>			٧			
Verificação dos drenos	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	٧					
Ajuste dos contrapesos			✓	✓			٧			
Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>					1	
Inspeção das molas		<b>\</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>			*			
Inspeção do revestimento			<b>✓</b>	<b>✓</b>					•	
Verificação de folgas de rolamentos				<b>✓</b>			•		_	

Manutenção de Partida		
4 horas	//	
O Reaperto de parafusos de fixação.		
O Verificação dos drenos	Assinatura	

Manutenção de Partida		
200 horas	//	
Reaperto de parafusos de fixação do motor		
O Verificação dos drenos		
O Ajuste dos contrapesos		
O Inspeção em relação a trincas e rachaduras na Cuba e na Base		
O Inspeção das molas		
O Inspeção do revestimento	Assinatura	

Manutenção de Partida		
60 horas	//	
• Reaperto de parafusos de fixação.		
O Inspeção em relação a trincas e rachaduras na cuba e na base.		
O Inspeção das molas.	Assinatura	

Manutenção de Partida				
400 horas + itens das 200 horas				
O Verificação de folgas de rolamentos	Assinatura			